

## CSCH-123 Sporta turētājs

- Drošs horizontāls vai vertikāls stiprinājums pie jostas vai mugursomas pleca siksnas
- Ātrās nomainas mehānisms maksimālām ērtībām
- Aprīkots ar spirālveida auklu un karabīni



## Sporta turētājs Tough sērijas kamerām

Sērfotājiem, baikeriem un citiem ātras-kustības sporta cienītājiem, bieži vien nav iespēja fotografēt ar abām rokām. Bet ar papildus nopērkamo Olympus Sporta turētāju, TOUGH fotokameru var cieši piestiprināt pie sporta aprīkojuma vai mugursomas siksnas, pievelkot to cieši pie ķermeņa. Lai nofotografētu, vienkārši ar brīvo roku ir jāuzsit pa priekšā izvietoto fotografēšanas slēdzi. Ja jums ir vairāk laika, ātri attaisāmā drošības spirāles aukla ļauj izvilkēt kameru no tās stiprinājuma, nebaidoties to pazaudēt – pat situācijā, ja negaidīta manevra rezultātā, jums kamera jāizlaiž no rokām. Tik ilgi, cik ilgi turētājs sekos jums, izturīgā fotokamera būs kopā ar jums. Šo papildaprīkojumu var izmantot pat lietū vai jūras ūdenī, tādejādi tas ir neaizstājams sabiedrotais fotografējot skarbos ārā apstākļos, tas ir savietojams ar StylusTOUGH fotokamerām.

## Tehniskie dati